La mémoire principale

Une mémoire avec 8 lignes de données et 8 lignes d'adresse

Le signal enable est piloté par MOP 3 et read/write par MOP 4

Si r/w est 0, alors lecture, si r/w est 1 alors écriture

Si enable est 0, alors pas de connection entre la mémoire et le bus de données