Utilisation de la pile pour passage de paramètres

Avant de faire un jsr, empiler les arguments à fournir au sous programme

Le sous programme peut dépiler

Nous avons donc besoin de deux instructions de plus:

push

empiler le contenu de R1

pop

mettre le sommet de la pile dans R0 et dépilier

Ces deux instructions sont réalisables avec l'architecture actuelle